

● **BLAUPUNKT**



Enjoy it.

Dekopírfűrész

BP5242K

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK – ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató általános útmutatóul szolgál minden elektromos kisszerszámhoz és azok kiegészítőihez, mint például a töltőkhöz. A megvásárolt elektromos kisszerszámra közvetlenül vonatkozó utasítások a jelen kézikönyv vonatkozó szakaszában találhatóak meg. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést vagy súlyos sérülést okozhat.

- Viseljen védőeszközöket: Viseljen minden egyéni védőeszközt a jelen kézikönyv útmutatásai szerint.
- Szemvédelem: Mindig viseljen szemvédő eszközt. Minden elektromos kisszerszám kilökhet olyan tárgyakat, amelyek szemsérülést vagy maradandó szemkárosodást okozhatnak. MINDIG viseljen szemvédőt (nem szemüveget), amely megfelel az EN166 EU biztonsági szabványnak. A hétköznapi szemüvegeken a lencsék csak ütésállóak. Ezek NEM biztonsági szemüvegek.
- Kézvédelem: Minden viseljen megfelelő kesztyűt, amely megfelel az EN388 EU biztonsági szabványnak.
- Hallásvédelem: Minden viseljen megfelelő hallásvédő eszközt, amely megfelel az EN352 EU biztonsági szabványnak.
- Porvédő maszkok: Mindig viseljen az EN149/EN405 szabványok szerinti, a megmunkált anyagnak megfelelő porvédő maszkot.
- Minden használat előtt: Ellenőrizze a szerszám állapotát. Ha bármilyen sérülés észlelhető, ne használja a szerszámot, és javíttassa meg megfelelően szakképzett személlyel.
- A munkavégzési terület ellenőrzése: Ellenőrizze, hogy a munkaterület mentes-e a veszélyektől és illetéktelen személyektől, és a munkavégzés során mindig ügyeljen a munkaterület rendezettségére a sérülések kockázatának csökkentése érdekében.
- Vizes és nedves területek: Az elektromos kisszerszámok nem használhatók vizes, nedves körülmények között, esőben, és nem hagyhatók vagy tárolhatók kültéren. Soha ne érintse meg a csatlakozót vagy működtesse a gépet nedves kézzel.
- Viseljen megfelelő ruházatot: Ne viseljen laza öltözéket vagy ékszereket. A haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek és a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Tartson rendszeresen szünetet: A fáradtság a koncentráció csökkenését okozza, és így veszélyes szerszámokkal dolgozni.
- Csak felnőttek számára: Az elektromos kisszerszámokat kizárólag fizikailag ép FELNŐTTEK használhatják. Ha bármilyen szempontból is bizonytalan abban, hogy képes-e használni a szerszámot, ne használja azt.
- Oktatás: Soha ne használjon úgy elektromos kisszerszámot, hogy nem vett részt a használatára vonatkozó hivatalos oktatáson, mivel gyakran fordulhatnak elő olyan eloreláthatatlan körülmények, amelyek Önt és másokat is veszélybe sodorhatják.
- A szerszámok kölcsönzése: Csak olyan személynek adja kölcsön a szerszámot, aki biztosan megfelelően képzett annak használatára. A használati utasításnak rendelkezésre kell állnia a szerszám közelében.
- Gyógyszerek és kábítószer: Soha ne használjon szerszámokat vagy gépeket, ha olyan gyógyszert szed, amely álmoságot okozhat, vagy ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Tárolja biztonságos helyen: Ha az elektromos kisszerszám nincs használatban, vagy befejezte annak használatát, mindig biztonságos helyen, víztől/nedvességtől távol tárolja, gyermekektől vagy más személyektől távol. Ha szünetet tart, vagy két feladat között is mindig biztonságos helyen kell tartani a szerszámot.
- Csak rendeltetészerű használatra: Az elektromos kisszerszámokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelő célokra szabad használni – ha kétségei vannak, nézze meg a kézikönyvet.
- Por: Az eszközökön porszívó és porgyűjtő csatlakozás található, gondoskodjon ezen készülékek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használata csökkentheti a porhoz kapcsolódó veszélyeket.
- Víz: Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedvességnek. Ha a szerszámgépbe víz kerül, az növeli az áramütés veszélyét.
- Robbanásveszély: Ne használja az elektromos szerszámgépet robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok működése szikrázással járhat, amely begyűjtheti a port vagy a füstöt.
- Szervizelés: Az elektromos kisszerszámot szakképzett személlyel, kizárólag eredeti cserealkatrészek felhasználásával javíttassa. Ez garantálja, hogy az elektromos kisszerszám biztonságos állapota továbbra is biztosított legyen.

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK – ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Ezt akkor is figyelembe kell venni, ha akkumulátoros eszközt vásárolt, és akkumulátortöltő is tartozik hozzá.

- Használjon kismegszakítót: A biztonságos használat érdekében mindig használni kell kismegszakítót, amely megvédi Önt elektromos balesetek esetén.
- Üzemi feszültség: Mielőtt bekapcsolná az eszközt, mindig ellenőrizze, hogy az adattábláján található feszültség megfelel az áramellátó hálózat feszültségének.
- Hosszabbító kábelek: Mindig ellenőrizze, hogy a kábel nem okoz-e botlásveszélyt, és biztonságosan helyezze el a munkavégzési területen. Ne lépje át, lépjen rá vagy helyezzen rá tárgyakat, mert ez sérülést okozhat. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a munkavégzés során mindig pontosan tudja, hol helyezkedik el a hosszabbítókábel. A betápkábeleket mindig védeni kell az éles szélektől, hőtől és olajoktól. A kábelen nem lehet csomó vagy törés.
- HA A HOSSZABBÍTÓ KÁBEL SÉRÜLT: AZONNAL HÚZZA KI A CSATLAKOZÓALJZATBÓL, ADDIG NE ÉRINTSE MEG, AMÍG NEM HÚZTA KI.

AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK – ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató minden olyan eszközre vonatkozik, amelyhez akkumulátor tartozik.

- Akkumulátorsavval kapcsolatos veszélyek: Ha az akkumulátor véletlenül megsérül, vagy a használata nem rendeltetésszerű körülmények között történik, az akkumulátorból folyadék kerülhet ki: ehhez ne érjen hozzá. Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritációt vagy égést okozhat.
- Ha hozzáért, azonnal öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe került, legalább 10 percig öblítse vízzel és forduljon orvoshoz. Tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék 25-35%-os kálium-hidroxid oldat.
- Az akkumulátor csatlakoztatása: Mielőtt csatlakoztatná az akkumulátort az elektromos eszközhöz, ellenőrizze, hogy bekapcsológomb Off/Ki állásban van rögzítve. Az eszköz véletlen elindítása súlyos személyi sérülést okozhat.
- Az eszköz szállítása: Az eszköz szállítása előtt mindig vegye ki az akkumulátort a véletlen elindítás megakadályozása érdekében.
- Töltő: Csak a BLAUPUNKT által meghatározott töltővel töltsen. Egy adott akkumulátoregységhez tartozó töltő tűzveszélyt jelenthet, ha egy másik akkumulátoregységgel használja.
- A megfelelő akkumulátor: A BLAUPUNKT elektromos eszközöket csak BLAUPUNKT akkumulátoregységekkel használja. Bármely egyéb akkumulátoregység használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- Rövidzárlat veszélye: Ha az akkumulátoregységet nem használja, fémtárgyakkal való érintkezéstől védve tárolja (pl. gémkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy egyéb kisméretű fémtárgyak, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a két pólus között). Az akkumulátor két pólusa közötti rövidzárlat égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Ne nyissa ki: Soha, semmilyen okból ne próbálja kinyitni az akkumulátoregységet. Ha az akkumulátoregység műanyag háza eltörik vagy megreped, azonnal hagyja abba a használatát és ne töltsen fel.
- Ártalmatlanítás: Ha az akkumulátor elérte az élettartama végét, vagy más okból került leselejtezésre, nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. A környezet védelme érdekében kérjük, juttassa el a helyi újrahasznosító központba vagy más, engedéllyel rendelkező szelektív gyűjtéssel és ártalmatlanítással foglalkozó helyre.

AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK – AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

Az alábbi útmutató betartásával biztosíthatja az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Töltés használat előtt: Az eszközhöz tartozó akkumulátoregységet alacsony töltöttségi szinten szállítjuk. Az akkumulátoregységet használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- Töltési ciklusok: Az akkumulátorok nem érik el a teljes töltöttséget az első töltéskor. Több ciklus (használat, majd újratöltés) szükséges ahhoz, hogy teljesen feltölthetők legyenek.
- Figyelmeztető lámpák: Ha a töltő előlapján, a jobb oldalon található piros LED világít, az azt jelzi, hogy a töltés folyamatban van. A zöld LED világitani kezd, ha az akkumulátor teljesen feltöltött. Ha a töltési folyamat bármely pontja során előfordul, hogy egyetlen LED sem világít, vegye ki az akkumulátoregységet a töltőből a termék károsodásának elkerülése érdekében. NE tegyen be másik akkumulátort.
- Túltöltés: Ha az akkumulátor feltöltött, és a zöld fény kigyullad, azonnal távolítsa el az akkumulátort.
- Hőmérséklet: Ne töltsen az akkumulátort, ha a munkaterület vagy az akkumulátor hőmérséklete 0°C alatt vagy 45°C felett van.
- A töltő kezelése: Ha egymás után több akkumulátoregységet tölt, hagyja a töltőt legalább 30 percig hűlni, mielőtt megkezdené a következő akkumulátor töltését.

AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK – AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSJELZŐ LÁMPÁI

Az akkumulátoron található egy töltési szintjelző, így a használat közben láthatja, mennyi energiatartalék áll még rendelkezésre. A tartalék töltés megjelenítéséhez nyomja meg a gombot az akkumulátor oldalán; lásd az alábbi táblázatot.

Az égő lámpák száma	Tartalék töltés
0	0 – 10%
1	10 – 25%
2	25 – 50%
3	50 – 75%
4	75 – 100%

AZ ALKATRÉSZEKET ÁBRÁZOLÓ VÁZLAT



- 1 A biztonsági zár gombja
- 2 Be- és kikapcsoló gomb
- 3 Motor szellőzőnyílások
- 4 Vákuumadapter
- 5 Fűrészpor terelőlap
- 6 Billentő alaplemez
- 7 Vágókar
- 8 Fűrészlap vezetőgörgő
- 9 Fűrészlap tartó

AZ ESZKÖZRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ismerje meg az új dekopírfűrészét! Ne tegye fel a töltőt a hálózati áramforrásra vagy ne tegyen bele elemet/akkumulátort addig, amíg végig nem olvasta és nem értette meg teljesen a Használati Utasítást. Tanulja meg az eszköz használatát és ismerje meg annak korlátait, valamint az eszközzel kapcsolatos potenciális veszélyeket. A szabályok betartása csökkenti az áramütés, tűz vagy súlyos sérülések kockázatát.

- Mindig tartsa távol a kezét a fűrészlap hatósíkjától. Kerülje az olyan kézpozíciókat, ahol egy hirtelen megcsúszás azt eredményezheti, hogy a keze a fűrészlap hatósíkjába kerül.
- Tartsa távol a kezét a penge éles részeitől. Mindkét kezét tartsa a fűrészben. Ha mindkét kezét a fűrészben tartja, a fűrészlap nem vághatja meg.
- A szerszámot kizárólag a szigetelt markolatfelületnél fogva tartsa az olyan műveletek során, ahol a fűrészlap rejtett vezetékkel vagy a saját zsinórjával érintkezésbe kerülhet. Ha áram alatti vezetékkel érintkezik, a szerszám szigetetlen alkatrészei is áram alá kerülhetnek és megrázzhatják a gépkezelőt.
- Mindig ellenőrizze, hogy a munkafelület mentes a szögektől vagy más idegen tárgyaktól. Ha belevág egy szögbe, a fűrészlap és a szerszám megugorhat és a fűrészlap sérülhet.
- A fűrész használata során soha ne fogja a munkadarabot az egyik, a fűrészpedig a másik kezével.
- Soha ne tegye a kezét a vágási felület közelébe vagy alá. Sokkal biztonságosabb, ha rögzíti az anyagot és mindkét kezével irányítja a szerszámot.
- Soha ne helyezze a munkadarabot kemény felületre, például betonra, kőre, stb. Az azzal érintkező fűrészlap miatt a szerszám megugorhat.
- Ha a fűrészlapot cseréli vagy beállításokat végez, mindig vegye ki az akkumulátort.
- Csak „U” vagy „T” befogású fűrészlapot használjon, amelyek kifejezetten dekopírfűrészhez készültek. Soha ne használjon törött fűrészlapot, mert az nem fogható be biztonságosan a szerszámba.
- A fűrészlap cseréje után ellenőrizze, hogy azt a fűrészlaptartó biztonságosan rögzítette-e. A laza fűrészlap hirtelen, erősen kilökődik.
- Soha ne érintse meg a fűrészlapot a használat során vagy közvetlenül utána. A használatot követően a fűrészlap túl forró ahhoz, hogy szabad kézzel meg lehessen érinteni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A BLAUPUNKT 18v lítiumion-akkumulátoros dekopírfűrész változtatható sebességű motorral rendelkezik, melynek legjobb teljesítménye a különböző alkalmazásokban akár a 2500 SPM-et is elérheti. A fűrész 45 fokig képes szögvágsra, és a 3 fokozatú rezgő funkció erős vágást tesz lehetővé akár fa, fémek vagy műanyagok vágása során is.

- Mindig vegye ki az akkumulátort, mielőtt feltenné vagy levinné a fűrészlapot vagy bármilyen beállítást végezne a dekopírfűrészben.
- Fontos, hogy a megfelelő fűrészlapot válassza, hogy a fűrész a legjobb teljesítményt nyújthassa. A vágandó anyagnak megfelelő fűrészlapot válassza. A megfelelő fűrészlap simább, gyorsabb vágást biztosít, és a fűrészlap élettartama is hosszabb lesz. A szerszám nélküli fűrészlap-cserélő rendszernek köszönhetően a fűrészlap felszereléséhez vagy cseréjéhez nincs szükség szerszámra.

A FÜRÉSZLAP BESZERELÉSE

Mielőtt felszerelné a fűrészlapot, ellenőrizze, hogy a dekopírfűrész akkumulátora nincs csatlakoztatva.

- A fűrészlap beillesztéséhez nyomja be a gyorscserélő fűrészlaprögzítő kart ütközőség.
- A fűrészlaprögzítő kar nyitott helyzetben tartásával illessze a fűrészlapot a fűrészlemez nyílásába a lehető legmélyebben.
- Ellenőrizze, hogy a fűrészlap hátulja központos-e görgős vezetősín hornyára.
- Engedje fel a fűrészlaprögzítő kart. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap biztonságosan rögzítve van-e a helyén.

MEGJEGYZÉS: A használat során rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűrészlap biztonságos-e.

SZÖGVÁGÁS (GÉRVÁGÁS)

- A vágás szögének beállítása az előbeállított 15, 30 vagy 45 fokos értékre.
- Lazítsa meg a két hatszögletű csavart a gép alsó oldalán a készletben lévő imbuszkulcs segítségével.
- Kissé emelje fel az alapot, amíg az alap nem mozdítható a szögskálán látható egyik vágószögbe. Végül húzza meg újra a hatszögletű csavart.

REZGŐMOZGÁS

A dekopírfűrész fűrészlapja rezgőmozgással vág. Ez a funkció állítható, és gyorsabb, hatékonyabb vágást biztosít.

A rezgőmozgással a fűrészlap keresztülvágja a munkadarabot a lökethossz felső végén, de nem hagy nyomot az alsó részén. A magasabb beállítást kell használni, ha gyors vágásra van szükség puha anyagban. Alacsonyabb beállítást kell használni a nagyobb ellenállású anyagok vágásakor. A „0” beállítás kikapcsolja a rezgőmozgást. A „3” beállítás biztosítja a maximális rezgőmozgást.

ÜZEMI LED LÁMPA

Ne nézzen bele a fénybe vagy közvetlenül a fényforrásba. Nyomja meg az On/Off ravaszt a LED lámpa bekapcsolásához. A LED lámpa folyamatosan égni fog, amíg húzza a ravaszt. A LED lámpa automatikusan kialszik, ha a szerszám ravaszát felengedi.

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ VEZÉRLÉS

Egyszerűen gyakoroljon enyhe nyomást az On/Off ravaszra a dekopírfűrész lassú sebességen történő elindításához. Ha növeli a ravaszra gyakorolt nyomást, az növeli a dekopírfűrész sebességét.

MEGJEGYZÉS: A használat során az On/Off ravasz éles hangot adhat ki. Nem kell aggódnia, ez a ravasz működésének normál velejárója.

KAPCSOLÓRAVASZ ÉS ZÁROLÓGOMB

A ravasz bekapcsolásához (ON) nyomja be a zároló biztonsági gombot, majd az On/Off ravaszt. A ravasz kikapcsolásához (ON) engedje fel az On/Off ravaszt.

LEVEGŐKIMENET ELŐRE/HÁTRA

Az előre irányuló levegőkimenet használható a működés során a törmelék lefújására a fűrészlapról, vagy a levegő a porelszívó kimenetre történő irányítására. Ha azt szeretné, hogy a levegő a fűrészlap irányába fújjon, csúsztassa a kapcsolót jobbra. Ha azt szeretné, hogy a levegő a porelszívó kimenet irányába fújjon, csúsztassa a kapcsolót balra.

ANYAGOK, AMIKET VÁGHAT

A dekopírfűrész sokoldalú szerszám, amellyel számos különböző típusú anyagot lehet vágni. Néhány ilyen anyag például:

- Fa termékek, például fűrészáru, keményfa, furnér, kompozit lemez és panelek
- Gipszkarton

- Farostlemez és műanyag
- Fémek, például csövek, acélrudak, lemezacél, alumínium, bronz és réz.

MEGJEGYZÉS: Számos különböző típusú fűrészlap kapható. Általánosságban vannak fém fűrészlapok (finom fogazattal) és fa fűrészlapok (durva fogakkal). Használja az adott alkalmazásnak megfelelő fűrészlapot. A fűrészlap csomagolásán meg vannak jelölve azon anyagok, amelyek vágására a fűrészlap alkalmas.

ÁLTALÁNOS VÁGÁS

Jól látható módon jelölje meg a munkadarabon a vágás helyét.

A kisebb munkadarabokat rögzítse satuval. A nagyobb munkadarabokat fogassa munkapadhoz vagy asztalhoz.

FIGYELMEZTETÉS Ha a munkadarab nincs megfelelően rögzítve, meglazulhat és súlyos sérülést okozhat. Soha ne fogja a munkadarabot a kezében.

FIGYELMEZTETÉS Tartsa a kezét és ujjait távol a motorház és a fűrészlaptartó közötti tértől. Ne nyúljon a munkadarab alá, amíg a fűrész működésben van.

- Helyezze rá a dekopírfűrész alapját a munkadarabra és illessze fűrészlap vágóélét a vágási vonalra a munkadarabon. Ellenőrizze, hogy a betápkábel nincs útban és nincs a fűrészlap hatósíkjában sem.
- Szorosan fogva a dekopírfűrész, úgy hogy a fűrészlap NEM érintkezik a vágandó felülettel, indítsa el a fűrész a feloldógomb megnyomásával és a kapcsolórávasz meghúzásával.
- Ha a dekopírfűrész elérte a kívánt sebességet, fokozatosan érintse hozzá a mozgó pengét a munkadarabhoz a megfelelő helyen.

MEGJEGYZÉS: Ne erőltesse a dekopírfűrész. Csak annyi erőt fejtsen ki, hogy a fűrészlap folyamatosan vágjon. Ha túl nagy erőt fejt ki a fűrészlapra, az meghajlik és megcsavarodik, és a fűrészlap eltörhet.

FÉMVÁGÁS

A dekopírfűrészrel számos fémtípust vághat. Bármilyen anyagot vág, ügyeljen, hogy a fűrészlap ne csavarodjon vagy hajoljon meg. Ne erőltesse a fűrészlapot. Ha a fűrészlap túlzottan vibrál, használjon finomabb fogazatú fűrészlapot. Ha a fűrészlap túlzottan felmelegszik, csökkentse a vágás sebességét.


















Mindig rögzítse szorosan a munkadarabot, és a dekopírfűrész helyezze a lehető legközelebb a rögzítési ponthoz, hogy a vágandó munkadarab minél kevésbé rezegjen.

Ha vezeték, csövet vagy szögvasat vág, rögzítse a munkadarabot satuiban, ha lehetséges, és fűrészljen a satuhoz közel. Ha vékony lemezt vág, helyezze az anyagot farostlemezek vagy furnérlemezek közé, és fogassa össze a rétegeket az anyagvibráció és a szakadás megakadályozása érdekében. Így az anyag simán vágható lesz. A mintát vagy a vágási vonalakat a „szendvics” tetején helyezze el.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI	
Feszültség	18 V
Változtatható sebesség	0 – 2500 SPM
Szögvaság	45°
Rezgési fokozatok	3
Lökethossz	19 mm
Kulcs nélküli fűrészlaprögzítő	Igen
Porelszívás	Igen
Tömeg	2,9 kg

SZIMBÓLUMOK

A kézikönyvben vagy a szerszámon található adattáblán szimbólumok lehetnek. Ezek fontos információkat tartalmaznak a termékre vagy annak használatára vonatkozóan.

	A használati utasítást el kell olvasni		
	A termék megfelel a CE biztonsági szabványoknak		
	A termék megfelel a RoHS biztonsági szabványoknak		
	Általános figyelmeztetés		
	A hulladékot a WEEE szabványok szerint kell kezelni		
	Lítiumion-akkumulátort tartalmaz		
	A terméket kettős szigetelés védi		
	Tűzveszély		
	Áramütés veszélye		

ÁRTALMATLANÍTÁS



Ne dobja a háztartási hulladékba.

Az Elektromos és Elektromos Berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv szerint a terméket környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Javasoljuk, hogy újrahasznosítással foglalkozó gyűjtőponton adja le.

GARANCIA

A termék 3 éves garanciával rendelkezik a gyártási meghibásodásokra. A garanciális időszak a termék megvásárlásának időpontjától, a vásárlást igazoló számla alapján érvényes. A termékgarancia csak a gyártási meghibásodásokra vonatkozik, az alábbiakra nem: helytelen használatból eredő meghibásodások (mint pl. leejtés, helytelen szállítás, nem a kézikönyvben meghatározott feszültségnek megfelelő fő tápforrásra történő csatlakoztatás, idegen testek behelyezése, az alkatrészek természetes elhasználódása, pl. műanyag alkatrészek - sapkák, gombok, fogók, zárreteszek, tápkábelek stb. - és fémalkatrészek - kábelek, motorok stb.-.) Ezenkívül a garancia nem vonatkozik természeti behatások okozta károkra (pl. villám, árvíz, tengervíz, oxidáció, páratartalom stb.). A garancia megszűnik, ha a technikusaink által elvégzett elemzés megállapítja, hogy a meghibásodások a helytelen használatból, ipari jellegű használatból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredtek (a rendeltetésszerű használatot bemutatja az útmutató). A garancia hatályát veszti, ha kiderül, hogy a gépet módosították vagy nem a Blaupunkt által felhatalmazott személy vagy szerviz javította. A garancia csak a vásárláskor átadott nyugtával/számlával együtt érvényes.

A Blaupunkt vállalja, hogy olyan helyeken nyújtja a fent említett szolgáltatásokat a garanciális időszak során, ahol felhatalmazott szervize található. Azok a fogyasztók, akiknek a környezetében nem található felhatalmazott szervizközpont, felelősek az általuk választott szervizközpontba történő szállítás költségeiért és kockázataiért.

A természetes „elhasználódásra” a garancia nem vonatkozik.

A termék csak háztartási használatra alkalmas.

Hungaro Flotta Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 1/B
8200 Veszprém,
Csillag u. 16/a
info@hungaroflotta.hu



Enjoy it.