

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a
TV készülékkel:

1. Tegye be az elemeket a távirányítóba.
2. Kapcsolja be a TV készüléket.
3. 30 másodperc után nyomja meg a távirányítón egyszerre a **SYM** és a **TAB** billentyűket és tartsa nyomva míg a kijelzőn megjelenik a „**PAIRED**” felirat (kb. 2-3 másodperc).